

REF. 5.002.000.011

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE _ Color Blanco



NIVEL \geq 90% Certificada por laboratorios AENOR según la norma UNE 17553:2020.

La mascarilla higiénica reutilizable color blanco, se ha desarrollado para adultos. No está clasificada como producto sanitario. Admiten 5 ciclos de lavado a 60°C.

- > **Certificación AMSLAB** nº20-008507
- > **Filtración bacteriana 98.8%** (\geq 90 UNE-EN14683.2019) - **Respirabilidad 20 Pa/cm²** (\leq 60)
- > Mascarilla esterilizada mediante sistema UV
- > Ensayos realizados con laboratorio AENOR
- > 4 capas. Las 2 capas exteriores de Tejido no Tejido TNT SPUNBOND 100% Polipropileno de gramaje 40 gr/m² + Una capa intermedia de gramaje 44 gr/m² SPUNLANCE 80% Poliéster, 20% Viscosa + Una interior de TNT SPUNBOND 100% Polipropileno de gramaje 40 gr/m².
- > 5 lavados a 60°C
- > Gomas elásticas y suaves, no irritan la piel
- > Pinza nasal para perfeccionar el ajuste
- > Sin látex
- > Sin grafeno
- > Mascarilla para adultos
- > Fabricado en Galicia, España
- > Posibilidad de personalizar con logo de su empresa

IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Unidades por pack	Packs por caja	Cajas por palet
25	45	20

- > Envase individual (pack) con dos idiomas, español e inglés
- > Envase individual (pack) con adhesivo inviolable
- > Marcado CE
- > Código de barras EAN
- > Medidas Caja exterior 60x40x40 cm



NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- > **Reglamento 2011/10/CEE.** Referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, estudiando sus límites de migración.

> **ISO 10993-10:2010.** Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.

INSTRUCCIONES DE USO

- > Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso
- > Caducidad 2 años
- > Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -10°C y +30°C de temperatura
- > Conservar a una humedad relativa <80%
- > Lavarse las manos antes de colocar la mascarilla
- > Colocar la mascarilla sujetando las gomas
- > Ajustar a la nariz y cubrir la barbilla
- > Retirar sujetando las gomas
- > Admite 5 ciclos de lavado a 60°C con el detergente habitual
- > No sobrepasar el número de lavados
- > No utilizar productos para el lavado que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora
- > Desechar según la normativa en vigor